# 簡単操作ガイド



このガイドは、ご購入時の設定(初期設 定)でニコンデジタルカメラ D2Hs を で使用になるための簡単な操作説明をし ています。

裏面には付属の Picture Project を使用 して、パソコンに画像を転送する方法に ついて、簡単に紹介しています。

詳しい説明については、使用説明書また は Picture Project ソフトウェア使用説 明書(CD-ROM)をご覧ください。

### セット内容の確認

箱からカメラと付属品を取り出し、以下のものがすべてそろっていることを確認して

### コンパクトフラッシュカード (以下 CF カードといいます) は別売となっております。

- □ D2Hs カメラ本体. |ボディキャップ BF-1A (本体に装着) LCD モニタカバー BM-3 (本体に装着)......3
- □ バッテリー室カバー BL-1 (本体に装着)......④ 簡単操作ガイド(本紙)
- □ Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL4 (端子カバー/使用説明書付).

# □ クイックチャージャー MH-21 (電源コード

- /接点保護カバー/使用説明書付). □ ストラップ AN-D2Hs. □ オーディオビデオケーブル EG-D2...
  - USB ケーブル UC-E4.. PictureProject ソフトウェア CD-ROM (灰色)
  - □ PictureProject ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM) (銀色).















各部の名称



保証書











上面表示パネル

### ご注意事項ー撮像素子表面ゴミ付着についてー

視度調節ノブ

ニコンデジタルカメラは撮像素子表面に付着するゴミについて、当社の品質基準に基づき製造および出荷していま す。しかし、D2Hs はレンズ交換方式のため、レンズを交換の際、カメラ内にゴミやホコリ等が入り込むことがあり、 入ったゴミやホコリが撮像素子表面に付着した結果、撮影された条件によっては画像に写り込む場合があります。カ メラ内へのゴミやホコリの侵入を防止するため、ホコリの多い場所でのレンズ交換は避けるようにしてください。レ ンズを外してカメラを保管するときは、付属のボディキャップを必ず装着するようお願いいたします。その際、ボディ キャップのゴミやホコリの除去も必ず行うようにしてください。撮像素子表面に付着したゴミは、使用説明書の326 ~ 329 ページ「ローパスフィルターのお手入れ」にしたがってクリーニングしていただくか、ニコンサービスセン ターにクリーニングをお申し付けください。なお、撮像素子表面に付着したゴミの写り込みは、Nikon Capture 4 (Ver.4.2.1 以降) や画像加工アプリケーションなどを使って修正することが可能です。

背面表示パネル

開閉ロックボタンカバー

# 準備と撮影

# バッテリーを充電する



クイックチャージャー MH-21 で Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL4(以 下バッテリーといいます)を充電します。


充電中は充電が完了した容量まで表示 ランプ(緑色)が点灯し、充電中の容量の 表示ランプが点滅します。充電が完了する と 100% まですべての表示ランプが点灯


残量のない状態のバッテリーを充電する 場合、約100分で充電が完了します。


詳細はバッテリー、クイックチャージャーに 付属の使用説明書をご覧ください。


### ストラップを取り付ける

ストラップは下図のように取り付けます。カメラボディの2箇所ある吊り金具に、確実に取り付け てください。









## 2 バッテリー本体にバッテリー室カバーを取り付ける

バッテリー室カバー

取り外しノブ




● カメラの電源スイッチが **OFF** になってい ることを確認して、バッテリー室力バーを 取り外します(①)。

● バッテリー本体の2つの突起をバッテリー 室力バーに差し込み、バッテリー本体に バッテリー室カバーを取り付けます(②)。

バッテリー本体を取り付ける前に、バッ テリー室カバー取り外しノブの矢印(<) が見える位置に戻っている場合は、矢印 (<) 方向に端までスライドさせてから取


詳細はバッテリーに付属の使用説明書を ご覧ください。なお、バッテリーにバッテ リー室カバーを取り付けたまま、MH-21 で充電を行うこともできます。

# 3 バッテリーを入れる



- バッテリーをカメラに挿入します(①)。 ● バッテリー着脱ノブを図のように回し、ロッ クします(②)。
- カメラの操作中にバッテリーが外れないよ う、バッテリー着脱ノブがしっかりとロック されていることをご確認ください。

# 4 レンズを取り付ける





- レンズの着脱指標とカメラの着脱指標を合 わせ、時計と反対回りにカチッと音がする までレンズを回します。
- 絞りリングを最小絞り(最大値)にセット して、ロックします。

絞りリングのない G タイプレンズをご使用 になる場合は、最小絞りにセットする必要 はありません。

このカメラの機能を充分に活用するには、 G または D タイプレンズのご使用をおす すめします。

## 5 CF カード (別売) を挿入する





- 開閉ロックボタンカバーを開き(①)、開閉 ロックボタンを押します(②)。CFカード カバーが開きます(③)。
- CF カード (別売) のうら面を液晶モニタ側 に向け、奥まで確実に押し込んでください (④)。正常に挿入されると CF カードラン プ(緑色)が点灯し、CFカードイジェクト レバーが出てきます(⑤)。
- 挿入後、CF カードカバーを閉めます。

## 6 CFカードをフォーマットする









CFカードをフォーマットすると、カー ド内の画像はすべて消去されます。必要 な画像がある場合は、フォーマットする 前にパソコンなどに保存してください。

● カメラの電源スイッチを ON にします (①)。

- ●2つの®一ドボタン(露出モードボタ ン ■ と削除ボタン ( ) を同時に約2秒以 上押します(②)。
- 上面表示パネルとファインダー内下表示 に**For**(フォーマット) という文字が点 滅したら、再度2つので風ボタンを押しま す。CFカードのフォーマットが始まりま す(③)。
- フォーマットが完了すると、上面表示パネ ルの撮影コマ数が¦となり、撮影可能コマ 数が表示されます。

**For** (フォーマット)表示が点滅している ときに『晒ボタン以外のボタンを押すと、 フォーマットは解除されます。

マルチセレクターの▲または

▼を操作してセットアップン

ニュー画面を表示させます。

▶を押すと「ワールドタイ

この状態では「年」の数値が選

択されています。▲または▼

で「年」の数値を合わせます。

▶を押すと選択した表示順

が決定し、「ワールドタイム」

画面に戻ります。

ム」画面が表示されます。

## 日時を設定する

になります。

▲または▼を操作して「日時

「時」「分」「秒」の選択が順番 に切り替わります。それぞれ

の項目について、▲または▼

▶を押すと「日付の表示順」

と、日時の設定が完了し、

セットアップメニュー画面に

画面が表示されます。

15


戻ります。

で数値を合わせます。


の設定」を選択します。

撮影するすべての画像には撮影日時が記録されます。正しい撮影日時を記録するため、ご使用の前に 次の手順で場所と日時を設定してください。







































- Seoul) に設定されていますが、他のタイムゾーンに変更す ることもできます。詳しくは使用説明書をご覧ください。タ イムゾーンを変更すると、時差に基づいて設定日時が自動的 に修正されます。
- 「夏時間」は、初期設定では「OFF」に設定されていますが、 夏時間を有効にするには「ON」に設定する必要があります。 詳しくは使用説明書をご覧ください。「ON」に設定すると、 設定時刻が 1 時間進みます。

## 8 カメラの設定状態を確認する

ご購入時は画質モード、画像サイズ、撮像感度、ホワイトバランス、露出モード、フォーカスエリア、 フォーカスモードが次のように設定されています。

撮影機能の詳細については、使用説明書をご覧ください。

フォーカスエリア


上面表示パネル

888 (



背面表示パネル

機能	設定	内容
画質モード	NORMAL	通常のスナップ写真などの撮影に適しており、画質と ファイルサイズのバランスに優れています。
画像サイズ	L	画像は 2464 × 1632 ピクセルの画素数で記録されます。
撮像感度	200	ISO200 に相当する撮像感度で撮影します。
ホワイトバランス	<b>A</b> (オート)	照明光の種類に応じて、カメラが自動的にホワイトバランスを調節します。
露出モード	<b>ア</b> (プログラムオート)	撮影状況に応じて最適露出となるようにプログラム線図にしたがって自動的に露出制御を行います。
フォーカスエリア	中央	シャッターボタンを半押ししたときに、中央のフォーカ スエリアと重なる被写体にピントを合わせます。
フォーカスモード	C (AF-C)	シャッターボタンを半押ししている間、ピントを合わせ 続けるコンティニュアス AF サーボになります。シャッ ターボタンを押し込むとすぐにシャッターがきれます。



### 視力に合わせてファインダーを見やすくする

撮影者の視力に合わせ、ファインダー内の像を見やすく調節 できます。視度調整ノブを引き出し(①)、ファインダーをの ぞきながらファインダー内表示が最もはっきりと見える位置 まで回します(②)。

ファインダーをのぞきながら視度調節ノブを回す際、目に近 い位置での操作となりますので、指先や爪で目を傷つけない ように注意してください。

# 9 構図を決めて撮影する





CF カード

アクセスランプ

選択したフォーカスエリアを被写体に合わせて、 シャッターボタンを半押しします(①)。シャッター ボタンを半押しすると、カメラがフォーカスエリア 内の被写体に自動的にピントを合わせます。ピント が合うとファインダー内下表示に● (ピント表示) が点灯します(②)。

シャッターボタンを下まで押し込むと、撮影できま す(③)。

CFカードに、撮影した画像の記録が行われている 間、CF カードアクセスランプが緑色に点灯します

CFカードアクセスランプの点灯が消えるまで、 カメラの電源スイッチを OFF にしたり、CF カー ドやバッテリーを絶対に取り出さないでください。 データ消去、カード破損、カメラの不具合の原因

# 再生と削除

撮影した画像は、液晶モニタで、再生 (表示) させたり削除したりすることができます。

# 撮影した画像を再生 (表示) する



画像が液晶モニタに再生(表示)されます。

撮影後、再生ボタン┏を押すと、最後に撮影した




- 2 マルチセレクターの▲ (または▼) を押すと、再生 画像を切り換えることができます。 ● 液晶モニタのパワーオフ設定で、設定されてい
- 晶モニタが消灯します。 ● 液晶モニタが消灯している場合は再度、再生ボタ
  - ン┏を押すと画像が表示されます。

る時間(初期設定は20秒)が経過した場合、液

### 画像を削除する

画像の再生画面では、ボタン操作によって画像を1コマ単位で削除できます。削除した画像は元に戻せ





- 削除する画像を表示します。 2 削除ボタン値を押します。削除確認の画面が表示 されます。
- 除されます。 ● 削除ボタン 📵 以外のボタンを押すと、画像は削

● 再度削除ボタン 6 を押すと、表示中の画像が削


除されません。

# > Windows User

対応 OS (日本語版): Windows XP Home Edition/Professional、Windows 2000 Professional Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE) (すべてプリインストールモデルに限る)

表示される画面およびインストール時の動作は PictureProject のバージョンによ り異なる場合があります。

- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。



PictureProject をインストールする前に、Nikon View をアンインストー 注意ルする必要があります。

Windows XP Home Edition/Professional, Windows 2000 Professional でご使用になる場合のご注意

Windows XP Home Edition/Professional で PictureProject をイン ストール/アンインストールする場合は、「コンピュータの管理者」アカウ 注意 ントでログオンしてください。

Windows 2000 Professional で PictureProject をインストール/ア ンインストールする場合は、「Administrators」アカウントでログオンし

#### カメラをパソコンに接続する時のご注意

カメラをパソコンに接続する前に、必ず PictureProject をインストール 注意 てください。接続して「新しいデバイスの検出」が起動した場合は、[キャ ンセル] ボタンをクリックしてウィザードを終了します。

# PictureProject のインストール

- パソコンを起動します。
- PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れると、 「Welcome」ウィンドウが自動的に開きます。

#### 「Welcome」 ウィンドウが自動的に開かない場合

[スタート] メニューから [マイコンピュータ] を選択して (Windows XP以外はデスクトップ上の [マイコンピュータ] アイコンをダブルク リックして)、マイコンピュータウィンドウを開き、その中の CD-ROM (PictureProject) アイコンをダブルクリックします。

₽1.5

- 3 インストールを開始します。 初期設定では、次のソフトウェアが
  - インストールされます。 • マスストレージドライバ
  - (Windows 98SEのみ) • D1 シリーズ用ドライバ
  - Apple QuickTime 6
  - PictureProject Microsoft® DirectX 9
  - [標準インストール] をクリックしてく

ださい。

ださい。

**4** [D1 シリーズ用ドライバ] のインス トールが開始されます。 画面の指示にしたがって [D1 シリー

ズ用ドライバ] をインストールしてく



標準インストール

サポートのご案内

カスタマ登録

### ご使用の OS が Windows 98SE の場合

で使用の OS が Windows 98SE の場合、D1 シ リーズ用ドライバをインストールする前にマスス トレージドライバのインストールが開始されます。 画面の指示にしたがって、マスストレージドライ バをインストールしてください。



のが接続されている場合には、「キャンセル)ボタンを押してイ ストールを中止し、カンラを取りは、利した後、高度セットアップを

OK キャンセル


**5** Apple QuickTime 6のインストール を開始します。 [**はい**] をクリックしてください。

る 続いて PictureProject のインストール 「Picture Project もり7ク

[使用許諾契約] の内容をよくお読み のうえ、[**はい**] をクリックしてくだ



[インストール先のフォルダ] に表示さ れます。



- 続いて「新しいフォルダの確認」 画面が表示されます。 [**はい**] をクリックし てください。
- 「PictureProject のショートカットをデスクトップに作成しますか?」画面 が表示されます。ショートカットを作成する場合は [**はい**] をクリックして ください。
- PictureProject が正常にインストールされると、「PictureProject セット アップの完了」画面が表示されます。[完了] をクリックしてください。

Microsoft® DirectX 9 のインストール が開始されます。画面の指示にしたがっ てインストールしてください。[使用許 諾契約]の内容をよくお読みのうえ、[次 へ] をクリックしてください。

> ※ ご使用のパソコンに DirectX 9 以降がすでにインストールされて いる場合は9に進んでください。

> ※ muvee機能を使用するには、 DirectX 9 以降が必要です。

パソコンを再起動します。

[はい] をクリックしてください。 • DirectX をインストールした場合は右の画面で再起動します。





Directがのセットアップがイザードを使え、Directがデッタイムエンボース ントセインストールすることができます。次の使用は主義のであったが、それ し、Seeはか、デービルン・アンフールコインので、セットアップを使ごす おいま、支持に対応するとと様があります。

重要 ー以下のライセン契約書を主要してお扱いが共り。 事業 ー以下のライセン契約書を主要してお扱いが共り。 Microsoft Corposters は「ドマイクロント以りははず」のポナライ リカとは電子大きを含むオイレーテングランドは、エロンテスサルは合きなマ イクロントメイレーテングランドと基準の使用を指する契約書

>> (x\@>) \*v>±v

使用针错契約書

10 パソコンを再起動すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を PictureProjectで表示できるように登録するための機能です。 PictureProject への画像の登録については、PictureProject ソフトウェ ア使用説明書 (CD-ROM) をご覧ください。



カメラで撮影した画像を すぐに PictureProject で 転送する場合は、[閉じる] をクリックして登録アシス タントを終了します。


📘 📘 登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM ▮ ▮ を CD-ROM ドライブから取り出します。

## 画像の転送

#### 使用する電源について

カメラからパソコンにデータを転送する時は、確実に電源を供給できる AC アダプタ EH-6 (別売) のご使用をおすすめします。その他の AC アダ プタは絶対に使用しないでください。

- カメラの電源スイッチを OFF にして、画像が記録されている CF カードを カメラに入れます。
  - CF カードの入れ方については簡単操作ガイドのオモテ面をご覧くだ
- **2** カメラと起動しているパソコンを USB ケーブル UC-E4 で下図のように接続します。



### USB ハブについて

USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

カメラの電源スイッチを ON にします。パソコンがカメラを自動的に認識 して、パソコンのモニタ画面にPictureProject Transferが表示されます。

この種類のファイルのディスクを挿入したり、デバイスに接続したりするたび に、Windows が自動的に実行する動作を選択できます。

**□** PictureProject 使用

OK キャンセル

— Windows が実行する動作を選んでください。

ロンピュータにあるフォルダに画像をコピーする Picture Project 使用

フォルダを聞いてファイルを表示する エクスプローラ使用

を選択

□常に選択した動作を行う。

### Windows XP の自動再生

カメラの電源スイッチを ON にセット すると、「NIKON D2HS」 ダイアログ が表示されます。



PictureProject Transfer が起動しない場合は、PictureProject ソフト ウェア使用説明書の「デバイス登録の確認」をご覧ください。

**4** PictureProject Transfer 画面の [転送] ボタンをクリックします。 CF カードに記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。



**5** 画像の転送が完了すると、パソコンの画面に PictureProject が表示されます。

撮影した画像をパソコンに転送すると、パソコン画面で見たり、パソ

コン上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには

PictureProject を使用します。以下の手順で PictureProject のインス

トール、画像の転送を行ってください。PictureProject の詳細については、

PictureProject ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM) をご参照ください。



インターネットに接続したパソコンで Picture Project を起動すると、ソ フトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログが表示される場 合があります。画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に最 新バージョンの PictureProject をご使用になることをおすすめします。

6 カメラとパソコンの接続を終了します。

を選択してください。

画像の転送が完了し、PictureProject に転送した画像が表示されたら、 カメラとパソコンの接続を外すことができます。

接続を外すには、必ず次の操作をしてから、カメラの電源スイッチを OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。

• Windows XP Home Edition/Professional の場合 パソコン画面右下の [ハードウェアの安 全な取り外し] アイコンをクリックし て、「USB 大容量記憶装置デバイスー ドライブ (E:) を安全に取り外します」



• Windows 2000 Professional の場合 パソコン画面右下の [ハードウェアの取 り外しまたは取り出し] アイコンをク リックして、「USB 大容量記憶装置デ バイス – ドライブ (E:) を停止します」 を選択してください。

ハードウェアの取り外しまたは取り出し **15:01** 

• Windows Millennium Edition (Me) の場合 パソコン画面右下の[ハードウェアの

取り外し] アイコンをクリックして、 「USB ディスクードライブ (E:) の停 止」を選択してください。

ハードウェアの取り外し | 上<mark>、多</mark> 14:21

• Windows 98 Second Edition (SE) の場合 マイコンピュータの中の「リムーバ

ブル ディスク」上でマウスを右ク リックして、「取り出し」を選択して ください。



※「ドライブ (E:)」の E はご使用のパソコンによって異なります。

# PictureProject について

PictureProject の主な機能は次のとおりです。

### 整理モードボタン

整理モードでは、PictureProject に登録されている写真を表示した り、整理することができます。

• 編集モードでは、選択した 写真の明るさや色合いを補 正したり、写真の一部を切 り取ること (トリミング) が

編集モードボタン



アルバム一覧

• アルバム一覧では、PictureProject に登録されている写真のフォルダや アルバムが表示されます。

• デザインモードでは、アル バムの写真をいろいろなレ イアウトに並べ換えること ができます。

### 写真表示エリア

• 写真表示エリアでは、アルバム一覧で選択されているフォルダや アルバムに登録されている写真が表示されます。

このほかに、ディスク作成 (Macintosh の場合は Mac OS X Version 10.2.8 以降)、 写真の印刷、メール送信やスライドショーなども行うことができます。

# De Madintosh User

対応 OS (日本語版): Mac OS X (10.1.5 以降)

表示される画面およびインストール時の動作は PictureProject のバージョンに

より異なる場合があります。

- ウィルスチェック用のソフトウェアは終了させてください。
- 他のアプリケーションソフトウェアはすべて終了させてください。

Nikon View がインストールされている場合のご注意 PictureProject をインストールする前に、Nikon View をアンインストー ルする必要があります。

Mac OS X でご使用になる場合のご注意

PictureProject をインストール/アンインストールする場合は、「管理者」 注意 アカウントでログオンしてください。

カメラをパソコンに接続する時のご注意 カメラをパソコンに接続する前に、必ず PictureProject をインストール

## PictureProject のインストール

- パソコンを起動します。
- **2** 「Welcome」 ウィンドウを開きます。 PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れて から、デスクトップ上の CD-ROM (Picture Project) アイコンをダブ ルクリックします。開いたフォルダ内の [Welcome] アイコンをダブル

₽1.5

標準インストール

サポートのご案内


カスタマ登録

"PictureProject Installer"に変更を加えるには、あなたのパスワードを入力してください。

18 はニコンのライセンサーは、本ソフトウェアの著作権及びその製品化に必要な一切の製権利を傾倒しており は、その有する限Uの権利に基づき、お客様に対して、本ソフトウェアに関して、次の内容の非独占的権利を

クリックすると、「Welcome」ウィンドウが開きます。

- 3 インストールを開始します。
  - 初期設定では、次のソフトウェアがインス トールされます。
  - PictureProiect Apple QuickTime 6\*
  - [標準インストール] をクリックしてください。



▲ PictureProject のインストールを開始する 前に、管理者の[名前]と[パスワード]が

管理者の名前とパスワードを入力して、 [**OK**] をクリックしてください。 5 「ライセンス」画面が表示されます。

- 内容をよくお読みのうえ、[**同意する**]をク リックしてください。
- [同意する] をクリックすると、「お読み下」 さい」画面が表示されます。
- すので、必ずお読みください。 読み終えたら [続ける] をクリックしてくだ さい。
- PictureProject Installerの画面が表示さ

[インストール] をクリックしてください。



QuickTime 6 Pro の登録情報を入力してください。"名前"、 "番号"はお手力の登録情報と同一になっている必要がありま

登録情報を持っていない場合は、空機のまま"続ける"をク リックします。登録情報は、"QuickTime"システム環境設定 を使って後で入力することができます。

- 続いて「デジタルカメラを接続したときに PictureProject Transfer を使 いますか?」画面が表示されます。[はい] をクリックすると、カメラの接 続時に Picture Project を自動で表示できるように設定します。
- 「Dock へ登録」 画面が表示されます。 [はい] をクリックすると、 PictureProject を Dock へ登録します。
- PictureProject が正常にインストールされると、「ソフトウェアのインス トールが完了しました。」画面が表示されます。 [終了] をクリックしてくだ

### Apple QuickTime 6 のインストール

インストールされている QuickTime が古| いバージョンの場合は、QuickTime 6の インストールが開始されます。画面の指示 にしたがってインストールしてください。 「ユーザ登録」画面では、すべての項目を空 欄のままにして、[**続ける**] をクリックして

で使用のパソコンによっては、QuickTime のインストールに時間がか かる場合があります。

パソコンを再起動します。

[再起動] ボタンをクリックしてください。

• QuickTime 6 をインストールした場合は右の画面で再起動します。





撮影した画像をパソコンに転送すると、パソコン画面で見たり、パソ コン上で管理することができます。画像をパソコンに転送するには PictureProject を使用します。以下の手順で PictureProject のインス トール、画像の転送を行ってください。PictureProject の詳細については、 PictureProject ソフトウェア使用説明書 (CD-ROM) をご参照ください。

パソコンを再起動すると、「登録アシスタント」が自動的に起動します。 • 登録アシスタントは、すでにパソコンに保存されている画像を PictureProjectで表示できるように登録するための機能です。 PictureProject への画像の登録については、PictureProject ソフト

ウェア使用説明書 (CD-ROM) をご覧ください。



カメラで撮影した画像をすぐ に PictureProject で転送する 場合は、[閉じる] をクリック して登録アシスタントを終了 します。

- ※ マルチユーザ環境でご使用の場合、「登録アシスタント」はインストール 時のユーザ名でパソコンを再起動した場合に自動起動します。
- 9 登録アシスタントが終了したら、PictureProject ソフトウェア CD-ROM を CD-ROM ドライブから取り出します。

### 画像の転送


### 使用する電源について

カメラからパソコンにデータを転送する時は、確実に電源を供給できる AC アダプタ EH-5 (別売) のご使用をおすすめします。その他の AC アダ プタは絶対に使用しないでください。

カメラの電源スイッチを OFF にして、画像が記録されている CF カード をカメラに入れます。

**2** カメラと起動しているパソコンを USB ケーブル UC-E4 で下図のように <sub>控結します</sub>

• CF カードの入れ方については簡単操作ガイドのオモテ面をご覧くだ



### USB ハブについて


接続します。

USB ハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

- カメラの電源スイッチを ON にします。パソコンがカメラを自動的に認 識して、パソコンのモニタ画面に PictureProject Transfer が表示され
- **4** PictureProject Transfer 画面の [転送] ボタンをクリックします。 CF カードに記録されているすべての画像がパソコンに転送されます。



**5** 画像の転送が完了すると、パソコンの画面に PictureProject が表示され



インターネットに接続したパソコンで Picture Project を起動すると、 ソフトウェアのバージョンアップをお知らせするダイアログが表示される 場合があります。画面の指示にしたがってバージョンアップを行い、常に 最新バージョンの Picture Project をご使用になることをおすすめします。

6 カメラとパソコンの接続を終了します。

画像の転送が完了し、PictureProject に転送した画像 が表示されたら、カメラとパソコンの接続を外すことが

接続を外すには、デスクトップ上の [NIKON D2HS] アイコンをゴミ箱に捨ててから、カメラの電源スイッチ を OFF にして、USB ケーブルを抜いてください。



Printed in Japan SB5B00200101(10) 6MBA3910--